ENERGY POST E1500

エネルギーポスト E1500 エントランス用施工説明書

このマニュアルは、エネルギーポスト E1500(エントランス用)の施工手順を示した ものです。水栓やコンセントをオプションとして組み込んでいる場合は、同梱の別冊 マニュアル「エネルギーユニット組立説明書」をご覧ください。

施工店様へのお願い

■ はじめに

- ●製品の施工につきましては、必ずこの説明書に従ってください。
- ●本施工説明書および取扱い説明書は、施工後必ずお施主様へお渡しください。
- ●この説明書は、大切に保管いただき、永くお役立てください。
- ●製品の引き渡し時には、施主様に使用方法・使用上の注意・手入れの方法等の説明を十分に 行ってください。また、ダイヤル錠番号のシールは確実にお客様にお渡し下さい。

目 次

■設置上の注意2	
■0000年の注意2 ■施工上の注意2	
■ルニエッグ (巻	
■各部の寸法4	
■施工前の準備と確認	
1. 設置場所について5	
2. 適合電気配線と PF 管6	
3. 給水・給湯配管について6	
4. 各部の分解・組立について7	
■施工手順	
1. エネルギーユニットの組立7	
2. 給水、給湯管の取付け8	
3. 基礎工事と配管準備9	
4. 埋め込み作業10	
5. 電気配線作業10	
6. インターホンカバーの取付け11	
7. 表札の取付け12	
8. ダイヤル錠の確認12	

■ 同梱品の確認

- ●付属品小箱の中に、同梱品チェックリストが収められています。開梱後直ちに、同梱品と チェックリストの照合を行ってください。
- ●欠品がある場合は、チェックリスト記載の連絡先まで至急、お知らせください。
 - 一般的なお問い合せは:ナカシマプロペラ(株)イオス開発グループ TEL086-279-5115


■ 設置上のご注意

- ●当商品は寒冷地仕様ではありません。
- ●設置場所に製品が収まるかを高さ方向を含めて、施工前に必ず確認してください。
- ●施工範囲内に、他の配管(電気・水道・ガス)が埋込まれていないことを確認して下さい。
- ●ガス給湯器等の排気が直接当たる所には設置しないでください。
- ●本体には電装部品が組み込まれていますので、梱包を屋外に放置しないでください。


■ 施工上のご注意

- ●商品の施工につきましては、必ず本説明書に従って施工してください。
- ●製品の改造・変更は絶対にしないでください。
- ●照明、インターホン等の電気工事および地中の配線工事は、必ず電気工事店にご依頼ください。その際、本商品の施工をされる方と十分打ち合わせの上で、工事を行ってください。
- ●本体に電源スイッチはありません。必ず屋内にスイッチを用意してください。
- ●設置場所の地下埋設物の有無を確認し、それらを破損しないように注意してください。
- ●基礎はかならず基準どおりに工事してください。
- ●施工時に、本体に物をぶつけたり、傷を付けたりしないように十分注意してください。
- ●モルタルやコンクリートの急結剤は、腐食の発生促進の作用がありますので使用を避けてください。または塩化カルシウムや塩素系の化合物・珪酸ナトリウムの入っていないものを使用してください。
- ●施工時に付着したモルタルやコンクリート等は速やかに拭き取ってください。
- ●施工完了後、ねじ類のゆるみ・脱落がないように再度点検してください。
- ●施工完了後、照明・インターホン・ダイヤル錠等の作動確認を必ず行い、不具合がないことを確認してください。
- ●混合栓、淡水栓を破損し代替品を手配する時には、必ず御購入店経由にてナカシマプロペラに手配願います。エネルギーポストに同梱されている淡水栓、混合栓はエネルギーポスト専用仕様となっており、一般には流通しておりません。

■ 各部の名称




■ 各部の寸法



■ 施工前の準備と確認

1 設置場所について



- ①②:左右サイドポール内の電気配線、給水給湯管配管のため、150mm あけてください。給水・ 給湯配管を使用しない場合は向かって右側の②は 50mm で十分です。
- ③: 背面に壁がある場合は、背面にアクセスするため左右いずれか一方に 400mm の空間が必要です。
- ④: 背面側からエネルギーユニット内配線・配管作業をおこなうため、ポスト背後に 250mm の空間をご用意ください。
- ⑤: 水栓を内蔵しない場合には、壁までの距離は 150mm で十分です。
- ⑥: サイドポールカバーを上にスライドして取り外すため、ポスト上部設置場所の天井は 2820mm の高さが必要です。(P.7「各部の分解・組立について」参照)
- ※埋め込み施工については、P.9 の図を参照してください.

2 適合電気配線と PF 管

内蔵機器等	定格	電線	PF 管	備考
EV 200V コンセント	250V/20A	-VVF 2.0-3C		EV 用コンセントは、どちらか 1 台 のみ内蔵可能です。
EV 100V コンセント	125V/15A			
通常 100V2 ロコンセント	125V/15A	VVF 1.6-3C		100V2 ロコンセント用の電源線と、 LED 用の電源線は同一の PF 管にて 入線してください。
LED 足元灯・表札バックライト	1.45W(100V)	VVF 1.6-2C		足元灯・表札バックライトのうち 1 個のみ使用した場合の消費電力 は 0.73W です。
インターホン子機	-	信号線	呼径 16(外径φ 23) 以下	
本体アース	-	アース線	_	

■ご注意■

EV コンセント用電源、100V コンセント用電源、LED 足元灯用電源は、それぞれ別の配線でおこなってください。

EV コンセント、および 100V コンセントには必ず漏電ブレーカーを設置してください。

インターホン子機は付属していません。別途お買い求めください。また、子機の信号線は、インターホンの施工基準に適合したものを別途ご用意ください。

コンセント用のアース線以外に本体アースを取って下さい。アース線、アース棒は付属しておりませんので、別途ご用意ください。


PF 管の埋め込み、本体への挿入などは、P.9「基礎工事と配管準備」をご参照ください。

3 給水・給湯配管について

給水・給湯管については、本体側ブレードフレキ管に土中で接続することになります。管の準備につきましては、P.9「基礎工事と配管準備」をご参照ください。

なお、フレキ管のネジの使用は G1/2 になっていますので、必要なアダプタなどをご用意ください。

4 各部の分解・組立について



■バックパネル

バックパネルは、バックパネルを固定している4本のネジを緩めて取り外してください。

■サイドポールカバー

まず、左右サイドポールカバー上部の4本のネジをはずして、トップバーを上に引き抜いてください。サイドポールカバー中央部の2本のネジと下部の2本のネジをはずすと、サイドポールカバーを上に引き抜くことができます。

■エントランスユニット天板

表札、インターホンカバーの取付や交換時には、天板を固定する4本のネジのうち、後ろ側の2本のネジを緩めて天板をすこし持ち上げてください。※天板を取り外してしまうと子機カバーや表札が簡単に落ちてしまいます。

■ 施工手順

1 エネルギーユニットの組立


エネルギーユニットに、電源コンセント、水栓などのオプション品を組み込みます。別冊の「エネルギーユニット組立説明書」をご参照ください。

2 給水、給湯管の取付け

エネルギーユニット背面側からフレキ管を右サイドポール(背面側から見ると左側のサイドポールです)に差し込み、サイドポール下端よりフレキ管の先端がのぞくまで管を挿入してください。

フレキ管の上端を水栓のネジにしめつけてください。このとき、シールテープなどで必要な処理 をしてください。(シールテープは付属していませんので、別途ご用意ください。)

断熱処理が必要な場合は、断熱テープをフレキ管に巻いてください。断熱テープは付属しておりませんので、別途ご用意ください。サイドポール内部のフレキ管に断熱テープを巻き付けるには、サイドポールカバーを取り外してください。サイドポールカバーの取り外しについては、P.7「各部の分解・組立について」をご参照ください。




3 基礎工事と配管準備

PF 管は、ポスト左側のサイドポールに挿入します。ポスト設置位置の左側に PF 管の端がくるようにしてください。なお、PF 管は GL より 300mm の高さに立ち上げてください。

給水・給湯管はポスト右側の地中でフレキ管に接続します。ポスト右側 GL 下 100mm で、サイドポール端面から 50mm 以内の位置に給水・給湯管の端がくるように準備してください。

なお、ポストの埋め込み深さは 300mm です。コンクリート基礎の穴の大きさは下図を参照してください。



注意

本体アースをかならず施工してください。アース線は、左サイドポールの中を通ってエネルギーユニット内部のアース端子に接続されます。

4 埋め込み作業

【注意】前ページ(P.9)の図を参照してください。

・左サイドポール(電気配線)

PF 管、アース線を左サイドポール下部より挿入し、配線をサイドポールの穴からエネルギーユニット内部にとおしてください。この作業には、サイドポールカバーを取り外す必要があります。(P.7 「各部の分解・組立について」を参照してください)

・右サイドポール(給水・給湯管)

給水・給湯管を右サイドポール下部から出ているフレキ管に接続してください。地中に埋まる接合部は、防食テープで処理してください。

電源線の導通および給水・給湯管の水漏れを確認後、エネルギーボックスバックパネル、サイドポールカバーを元の位置に取り付けて、埋め戻しをおこなってポスト本体を固定してください。

5 電気配線作業

・コンセント用電源


EV200V(EV100V) コンセント用電源線および通常 100V コンセント用電源線はそれぞれ、コンセントの背面側から各端子に差し込んでください。


・足元灯、明暗センサーの配線


足元灯付きの場合は、電源線をエネルギーユニット内の明暗センサーに接続し、そこから LED 足元灯と表札灯に分岐してください。

また、オプションで明暗センサー付きを選んだ場合も、いったん電源をエネルギーユニット内部 の明暗センサーに接続した後、エントランスユニットの表札灯に接続してください。

明暗センサーも足元灯もつかない場合は、電源線を直接エントランスユニットにのばして、表札 灯に接続してください。








6 インターホンカバーの取付け


注意

ここでは、インターホン子機とその台座(インターホン子機に付属しているもの)の取付や取り外しの作業が発生します。これらの作業につきましては、インターホン子機の取扱説明書をご参照ください。


- ●インターホン子機より、インターホン子機の台座を取り外してください。(台座の取り外し方は、インターホン子機の取扱説明書をご参照下さい。)
- ●インターホンカバーにネジ止めされている子機取付金具を取り外し、金具に付属のネジ(M4 ネジ)で、インターホン子機の台座を固定してください。【図 1】
- ●インターホン子機の取扱説明書に従って、インターホン信号線を子機に接続してください。このとき必要に応じて、信号線を台座の中を通しておいてください。
- ●インターホン子機本体の取扱説明書に従い、子機取付台座 に子機を取り付けてください。
- ●取付金具をインターホンカバーの埋込ボルトに合わせナットを締めてください。(【図2】通常パッキン)
- ●図3のような特殊なゴムパッキン(厚みが20mmくらいあるもの)の場合は、子機をゴムパッキンの中に先に押し込んだ後、子機カバーにとりつけてください。 (【図3】 特殊パッキンの場合)
- ●エントランスユニットの天板の4本のネジのうち、後ろ側に位置する2本のネジを緩めて、天板を持ち上げてください、子機を取付けたインターホンカバーを上下の溝の間に挟み込んで、天板をネジ止めしてください。




【図1】台座の取付け



【図2】通常パッキン



【図3】特殊パッキンの場合



【図4】エントランスユニットへの組込み

7 表札の取付け

エントランスユニットの天板の4本のネジのうち、後ろ側に位置する2本のネジを緩めて、天板を持ち上げてください。子機を取付けたインターホンカバーを上下の溝の間に挟み込んで、天板をネジ止めしてください。

(P.11【図 4】エントランスユニットへの組込みを参照してください。)

8 ダイヤル錠の確認

ダイヤル錠の番号が記載されているシールを見て、その番号で開錠出来ることを確認してください。また、施錠も問題なく行えることを確認してください。(ダイヤル錠の操作については、取扱説明書をご参照ください。)

注意

ダイヤル錠は施工終了後は、<u>確実に施錠した状態にしてください</u>。 解錠の状態のままですと、大量の郵便物が投入された場合、郵便物取出口 が開くことがあります。